

---

## 改进的探空仪加防冻油方法

GZZ2-1 型探空仪施放前需要给马达加一点防冻油，确保探空仪在空中正常工作。以往加防冻油时，使用注射器注射、用毛笔蘸或直接用防冻油瓶倾倒等方法效果都不好。实践中发现一种加注防冻油的方法，使用方便，效果好。即：给空的塑料缝纫机油瓶里一次注入 5 瓶防冻油，使用时只需挤捏缝纫机油瓶即可。方法使用时间较长，大约半个月；有利工作人员健康（防冻油是有毒的）；油瓶不易损坏，避免了频繁更换。

（马琳珊，胡渭金，陈百江）